



この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
この取扱説明書（本書）は必ず保管してください。

構 成 部 品

ブラケットJ/E 4ヶ

M4x10 バインド小ネジ 8ヶ

M4 六角ナット 8ヶ




バーナットJ/E 4ヶ


M4 平座金 8ヶ

M4x15 六角穴付キャップボルト 8ヶ

六角棒スパナ(対辺3) 1ヶ




取 付 方 法



ブラケットJ/E を バーナットJ/E と M4x15 六角穴付キャップボルトにてフレームに取り付けてください。

サポートアングル（別売）を M4x10 バインド小ネジ、M4 平座金、M4六角ナットにて アングルJ/E に取り付けてください。



※弊社製品に関してお気付きの点がございましたら
最寄りの営業所にお問い合わせください。
※仕様、外観等は予告なく変更することがございますので
ご了承ください。

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL <http://www.settsu.co.jp>